



Modelo de aplicación: ZR-V

versión: LX / TOURING

Realice el mantenimiento al kilometraje o intervalo de tiempo indicado (lo que ocurra primero)	Kilometraje (expresados en miles de kilómetros)																				Tiempo máximo (7)	
	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190		200
Cambio de aceite del motor (1)	US		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 año
Cambio del filtro de aceite del motor (1)	US			•			•		•		•		•		•		•		•		•	2 años
Cambio del filtro de aire (2)	US				•			•		•			•			•			•			
Inspección de holgura de las válvulas													•									
Cambio del filtro de combustible (3)	US															•						
Cambio de bujías de encendido											•											•
Inspección de la correa de accesorios (4)						•				•			•				•					•
Cambio del líquido refrigerante del motor (5)																						•
Cambio de fluido de la transmisión CVT (6)						•				•						•						•
Cambio del líquido de freno																						3 años
Cambio del filtro de polen (2)				•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
Inspección y rotación de neumáticos		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de mangueras y cañerías de freno, ABS y VSA		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
Inspección de niveles de todos los fluidos		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
Inspección del sistema de escape		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
Inspección de mangueras y cañerías de combustible		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
Inspección del estado de la batería 12v y limpieza de los bornes		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de frenos delanteros y traseros		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de componentes de la dirección		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de componentes de la suspensión		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de fundas guardapolvo de eje de transmisión		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el funcionamiento de todas las luces		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el funcionamiento del instrumental		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de las escobillas del limpiaparabrisas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lubricar colisas del eleva cristales		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(1): Para uso bajo condiciones de exigencia severa cambiar el aceite del motor cada 5.000km y el filtro cada 10.000km.

(3): Si sospecha de la calidad del combustible o posible degradación, contaminación, presencia de agua etc, reemplácelo.

(5): Honda exige el empleo de Refrigerante Honda TYPE 2.

(7): Intervalo de tiempo máximo entre servicios de un mismo ítem de mantenimiento.

(2): Inspeccionar en cada servicio y reemplazar si fuese necesario.

(4): Cambiar si fuese necesario.

(6): Honda exige el empleo del fluido Honda HCF-2.

US: Punto de mantenimiento requerido en servicios adicionales bajo condición de Uso Severo. Estos ítems deben realizarse a la mitad de kilometraje indicado en la tabla.

# **HONDA**

The Power of Dreams

**Honda Motor de Argentina S.A.**

Suipacha 1111, Piso 18, CABA.  
Tel.: 0800-1221-Honda (46632)  
atencion\_al\_cliente@honda.com.ar

[autos.honda.com.ar](https://autos.honda.com.ar)